

# Anleitung

## für das zweirädrige Lasten-Pedelec: Muli Motor

### Zulässiges Gesamtgewicht:

Gepäckträger: max. 27 kg

Sattelstütze: max. 100 kg = Fahrer + Rucksack + Kleidung usw.

Lastenkorb: max. 70 kg



### **Akku- und Bedieneinheit:**

Laden Sie Ihren Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten originalen Ladegerät. Benutzen Sie kein Ladegerät eines anderen Herstellers; selbst dann nicht, wenn die Stecker des Ladegerätes zu Ihrem Akku passen. Durch die Verwendung eines nicht originalen Ladegerätes kann sich jeder Akku erhitzen, entzünden oder gar explodieren.

Laden Sie den Akku am besten tagsüber in einem trockenen Raum auf, der mit einem Rauch- oder Brandmelder ausgestattet ist. Achten Sie darauf den Akku beim Laden auf eine nicht brennbare Unterlage zu legen.

### **Einsetzen und Entnehmen des Akkus:**

Setzen Sie den Akku vor Fahrtantritt auf die dafür vorgesehene Halterung ein, die sich am Lenkrohr des e-muli befindet.

1. Setzen Sie den Akku auf die untere Halterung auf.
2. Schwenken Sie den Akku anschließend nach rechts in die obere Halterung ein, sodass der Akku mit einem Klick einrastet.

### **Zum Entnehmen des Akkus schalten Sie den Akku aus.**

1. Stecken Sie den Schlüssel in den Schließzylinder am Akku.
2. Drehen Sie den Schlüssel, bis sie Widerstand spüren.
3. Schieben Sie den Akku jetzt am oberen Ende nach links und entnehmen Sie den Akku.

### **Ein-/Ausschalten des Antriebs**

Aktivieren Sie den Antrieb über das Drücken der On-/Off-Taste auf dem Akku.

## **Einstellen der Unterstützungsstufen**

Die Shimano E6100 Serie bietet Ihnen verschiedene Unterstützungsmodi mit folgenden Qualitäten:

ECO, NORMAL, HOCH; GEHEN, AUS

Die Bedienung des Antriebs wird über die Bedienelemente am Lenker vorgenommen. Über die Knöpfe am linken Schalter wählen Sie die Unterstützungsstufen und können den Marker im Display Menü Einstellungen bewegen.

Mit Druck auf den X Knopf erhöhen Sie die Unterstützung, mit dem Y Knopf verringern wählen Sie eine niedrigere Unterstützung. Durch Drücken der Y Taste im Aus Modus gelangen Sie in den Gehen Modus. Halten Sie die Taste gedrückt solange Sie die Schiebehilfe benötigen.

Drücken Sie die X und Y Taste gleichzeitig gelangen Sie in das Einstellungsmenü am Display. Jetzt können Sie über das Drücken der X und Y Taste den Marker im Menü navigieren. Durch Drücken der Funktionstaste am Display wählen Sie einen Menüpunkt aus. So können Sie etwa im Menüpunkt Licht, das Licht ein oder ausschalten.

Über die Knöpfe am rechten Schalter schalten Sie elektronisch in die verschiedenen Übersetzungsstufen der Getriebenabe und wählen zwischen automatischem und manuellem Schalten.

Mit Druck auf den X Knopf schalten Sie einen Gang höher, mit Druck auf die Y Taste schalten Sie einen Gang herunter. Um vom Automatikmodus in den manuellen Schaltmodus zu wechseln. Drücken Sie die X und Y Taste gleichzeitig.