

Laden Sie den Akku am besten tagsüber in einem trockenen Raum auf, der mit einem Rauch- oder Brandmelder ausgestattet ist. Achten Sie darauf den Akku beim Laden auf eine nicht brennbare Unterlage zu legen.

Einsetzen und Entnehmen des Akkus:

Setzen Sie den Akku vor Fahrtantritt auf die dafür vorgesehene Halterung ein, die sich am Lenkrohr des e-muli befindet.

1. Setzen Sie den Akku auf die untere Halterung auf.
2. Schwenken Sie den Akku anschließend nach rechts in die obere Halterung ein, sodass der Akku mit einem Klick einrastet.

Zum Entnehmen des Akkus schalten Sie den Akku aus.

1. Stecken Sie den Schlüssel in den Schließzylinder am Akku.
2. Drehen Sie den Schlüssel, bis sie Widerstand spüren.
3. Schieben Sie den Akku jetzt am oberen Ende nach links und entnehmen Sie den Akku.

E-Antrieb

Die Steuerung des Elektromotors erfolgt über das Bedienelement am Lenker. Damit stellen Sie u.a. ein, wie stark der Elektromotor Sie beim Treten unterstützt (Unterstützungsstufe).

Aktivieren Sie den Antrieb über das Drücken der On-/Off-Taste auf dem Akku.